

## Chargeur 5 CD ACOUSTIC WAVE® Music System II



*Compatible avec la chaîne ACOUSTIC WAVE® Music System II.*

Vous pouvez insérer et retirer facilement cinq CD sans interrompre la musique. Un sélecteur audio à plusieurs entrées vous permet de brancher deux appareils supplémentaires (comme un téléviseur ou un lecteur DVD) à votre chaîne ACOUSTIC WAVE® Music System II. Une télécommande contrôle toutes les fonctions du chargeur 5 CD et de la chaîne ACOUSTIC WAVE® Music System II.

- Chargeur 5 CD