

## Un son percutant des enceintes invisibles



**un son home cinéma un système simple**

**Un écran Haute Définition aussi performant qu'esthétique**

**Une scène sonore spacieuse et percutante**

---



Le système VideoWave réunit le son et l'image comme jamais auparavant, afin d'offrir une performance cinématographique grâce à des enceintes invisibles, intégrées à un écran HD. Et il vous en donne encore plus. Ce simple système intégré vous libère d'une multitude d'enceintes et de fils, tout en vous simplifiant la vie. Et de remarquables avancées vers plus de simplicité rendent ce système plus facile à utiliser que jamais.





**Une simplicité inégalée**



## Simplicité d'un système unique

Le système VideoWave simplifie le cinéma maison en intégrant tous les éléments, pour n'en faire qu'un seul. Avec la technologie acoustique intégrée innovatrice, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à brancher et à positionner vos enceintes. Vos appareils, tels le lecteur Blu-ray, le récepteur câble et le système de jeux vidéos, sont tous branchés à une même console, qui se dissimule facilement. Pas de désordre, pas de confusion. De plus, vous pourrez tout contrôler, de votre enregistreur numérique personnel à votre iPod®, à l'aide d'une seule télécommande. Tout cela fait partie de notre système d'intégration intelligent Unify, conçu pour rendre le cinéma maison d'aujourd'hui plus simple, tout en pensant à l'avenir, quand vous voudrez ajouter des appareils.





### **Intégration vidéo et audio**

#### **Image HD 1080p et son Bose. Ensemble.**

Les effets visuels éclatants d'un écran HD de 46 po, jumelés à l'incroyable système audio de cinéma maison Bose. C'est une fusion élégante et naturelle, offrant un système unique qui vous évite d'avoir à brancher des fils ou à positionner des enceintes.



## Un nouveau monde de contrôle

Télécommande à écran cliquable



Le contrôle d'un système de cinéma maison n'a jamais été aussi élégant, ni aussi facile. Voici une nouvelle télécommande novatrice, avec moins de boutons et un écran cliquable facile à utiliser. Les boutons servent aux actions les plus fréquentes, comme l'ajustement du son et le changement de chaîne. Tout le reste se fait en touchant, glissant et cliquant. Vous n'avez qu'à toucher l'écran avec votre pouce, glisser et cliquer pour sélectionner. Tout ce que vous pouvez contrôler apparaît directement sur votre écran HD, à côté de ce que vous êtes en train de regarder. Vos yeux n'auront jamais à quitter l'écran, ni à chercher un bouton. Et l'accès à vos divertissements n'aura jamais été aussi facile. Appuyez sur un bouton et vos options apparaissent à l'écran, prêtes à être appréciées.



