

Wave Music System Chargeur 3 CD



Chargeur de CD WAVE® Music System

Ecoutez vos CD de musique pendant des heures, sans interruption. Glissez un CD ou un CD MP3 dans la fente du WAVE® Music System, et jusqu'à trois CD supplémentaires dans ce chargeur de CD optionnel. Facile à utiliser, le chargeur est contrôlé par la télécommande du WAVE® Music System, et intègre une connexion supplémentaire pour une seconde source audio. Remarque : ce chargeur n'est pas compatible avec le WAVE® radio/CD avec lecteur CD à chargement par le haut.

Gris argent
Gris graphite
Blanc platinum

- Sa conception élégante et intégrée est assortie à votre WAVE® Music System
- Son encombrement réduit lui permet de s'intégrer dans la plupart des environnements
- Une télécommande de remplacement est fournie